

Линейный AUX вход на штатную 6 дисковую магнитофу **Clarion PS-3141KA**.  
 Переключается двукратным нажатием кнопки CD. На экране высвечивается AUX и магнитофа работает как усилитель.  
 Аккуратно, начиная снизу, подцеплять пластиковой картой или отверткой завернутой в тряпку, что бы пластик не поцарапать, снимаем боковые наклейки.  
 Тянем параллельно! Не забыть постелить тряпку на тоннель со стороны водителя, а то его поцарапаете (где пепельница).  
 Первый раз снимаются очень туго.  
 Отворачиваем 4 винта, вытаскиваем магнитофу и подключаем кабель.



Разъем AUX первая ножка от антенны верхний ряд.  
**1 2 3 4**  
**-- TL**  
**5 6 7 8**  
**- TGR**  
 (на кабеле есть стрелочка 1 ножки)

Кабель сделал на основе компьютерного разъема BLD-8 (2x4 конт 2.54мм) и кабеля с разъемом 3.5 мм для наушников.  
 Могу помочь с кабелем (обращайтесь)  
 Резистор 1.5 кОм вешается на 3 -Т и 6 -Т, а звук на 4- L и 8- R, общий на 7- G